


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**Ładowanie:**

Aby naładować baterię, należy zdjąć izolator baterii z obu wkładek dousznych. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je całkowicie naładować.

Ładowanie słuchawek

- Magnetyczny kontakt ładowania, po umieszczeniu w etui ładującym wkładki douszne zaczną się ładować automatycznie.
- Dioda LED wkładki dousznej zaświeci się na czerwono podczas ładowania.
- Diody LED zgasną po zakończeniu ładowania.

**Ładowanie zasilacza**

- Użyj kabla Micro-USB do podłączenia do adaptera lub komputera, aby naładować zasilacz.
- Podczas ładowania dioda LED obudowy zasilania będzie migać na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu dioda LED obudowy zasilania zmieni kolor na czerwony.

Używanie słuchawek:

- Po wyjęciu słuchawek ze stacji ładującej, słuchawki włączą się i sparują ze sobą automatycznie. Gdy słuchawki zostaną sparowane, tylko LEWA słuchawka będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko, oczekując na sparowanie z urządzeniem. Słuchawki pojawią się jako "LT95053" na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz go i połącz.
- Po umieszczeniu słuchawek w stacji ładującej wyłączą się one automatycznie i rozpoczną ładowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawki. Jeśli słuchawki są już włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby je wyłączyć.

FUNKCJE PRZYCIŚKÓW NA SŁUCHAWKACH:**Dzwonienie**

- Odbieranie/kończenie połączeń:
- Naciśnij przycisk raz, aby odebrać połączenie przychodzące i ponownie, aby zakończyć połączenie.
- Odrzucanie połączeń.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby odrzucić połączenie przychodzące.

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie/pauza dźwięku
- Naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce, aby odtwarzać/pauzować dźwięk.

Sterowanie głosem

- Aktywacja asystenta głosowegoActivati
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy dowolny przycisk, a usłyszysz sygnał dźwiękowy oznaczający, że asystent głosowy jest "aktywny" i czeka na Twoje polecenia.

Resetowanie słuchawek:

- Jeśli wystąpi problem ze sparowaniem wkładek dousznych, wyłącz Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- Umieść obie wkładki douszne z powrotem w naładowanej obudowie.
- Teraz wyjmij wkładki douszne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

SPECYFIKACJA SŁUCHAWEK:

Czas ładowania:	1,5h (od 0-100%)
Czas gry:	3h
Zasięg bezprzewodowy:	10m
Znamionowa moc wyjściowa:	5mW
Wersja bezprzewodowa:	5.1
Bateria:	3.7V/40mAh/0.148Wh

Wejście: DC 5V/32mA

SPECYFIKACJA ZASILACZA:

Czas ładowania:	2h (od 0-100%)
Bateria:	3.7V/300mAh/1.11Wh
Wejście:	DC 5V/250mA

Urządzenia mobilne nie mogą połączyć się z wkładkami dousznymi, jeśli nie są one w trybie parowania. Jeśli wkładki douszne nie będą w stanie połączyć się z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth przez 3 minuty, zostaną automatycznie wyłączone. Możesz używać każdej wkładki osobno.

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Błąd rozruchu	Staba bateria	Naładuj wkładki douszne i zasilacz
Brak dźwięku po sparowaniu	Nieprawidłowe sparowanie	Sparuj ponownie
Brak wskaźnik podczas ładowania	Wkładki douszne nie są pewnie włożone	Sprawdź wkładki douszne i spróbuj ponownie
Automatyczne wyłączenie	Niski poziom baterii	Ładowanie wkładek dousznych i etui zasilającego
Hałas podczas połączeń	Urządzenie mobilne znajduje się zbyt daleko	Zbliżenie urządzenia mobilnego
Niski poziom głośności	Słuchawki są ściszone	Dostosuj wkładki douszne do wymaganego komfortu i dźwięku
Sygnał przerwany	Zakłócenia środowiskowe, zbyt duża odległość od urządzenia mobilnego	Zbliżenie urządzenia mobilnego do wkładek dousznych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Urządzenie osiągnie pełną wydajność dopiero po 2 lub 3 zakończonych cyklach ładowania i rozładowania.
- Nie przepłacaj za swoją sprawę. Przy nadmiernym użytkowaniu może się nagrzewać. Zdejmiij etui po całkowitym naładowaniu. Nigdy nie ładuj walizki dłużej niż przez 7 godzin jednocześnie.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wymagany jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie należy używać urządzenia w sposób przekraczający jego moc znamionową. Przeciążenie wyżej wartości znamionowej może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zmodyfikowane.
- Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy demontować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy lub serwisu, urządzenie należy przekazać wykwalifikowanemu technikowi. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia lub temperatury powyżej 212°F/100°C, gdyż może to spowodować eksplozję.
- Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, stosując wyłącznie identyczne części zamienne.
- Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.